


Placa Tren de Pulsos

Manual de Usuario



Rev.2 Marzo 2009

Índice

1.	Descripción del producto	2
2.	Dimensiones	3
3.	Instalación	3
4.	Terminales	4
5.	Conexiones	4
	5.1 Configuración	5
	5.2 Cableado de Entrada	6
	5.3 Cableado de Salida	6

1. Descripción del Producto

La placa de tren de pulsos, es una placa electrónica que adapta la señal proveniente de un PLC con salida de tren de pulsos a la entrada de encoder del servo-accionamiento Parker SBC.

Esta placa, toma la señal CLOCK y DIRECCION del tren de pulsos y la convierte en CUADRATURA (A; \overline{A} ; B; \overline{B}), de esta forma se puede lograr los siguientes modos de operación:


- Como referencia para generar un movimiento continuo; variando la velocidad y sentido.
- Como posicionador del servo-motor; variando la velocidad, aceleración y pulsos del posicionamiento.


Especificaciones Técnicas

Tensión de alimentación:	24 Vdc
Conectores removibles:	SI
Base para instalación:	SI
Numero de ejes:	1
Jumper PNP o NPN:	SI
Características de entrada:	24Vdc PNP o NPN
Características de salida:	5Vdc PNP
Resistencia de entrada	PNP 3,84 Kohm o NPN 3,27Kohm contra borne +
Resistencia de salida	(+A y +B) 330ohm y (-A y -B) 180ohm contra borne 0volt
Consumo de corriente:	< 500 mA
Rango de frecuencia:	0 a 50 kHz

Tel.: (54-11) 5273-6353 - email: info@aslcontroles.com.ar - www.aslcontroles.com.ar


2. Dimensiones





3. Instalación


Para una correcta instalación de la placa, se recomienda usar un riel Din de la siguiente forma:





4. Terminales

Se presenta a continuación un esquema de la placa de tren de pulsos:



JP1 Terminales IN		
1	+24Vcc	
2	Clock	
3	Direction	

JP2 Terminales OUT			
1	A		
2	Ā		
3	В		
4	Ē		
5	0Volt		

Donde en la bornera JP1 entra la señal proveniente del PLC y en la bornera JP2 sale la señal en cuadratura hacia el puerto de encoder del Servo-Drive.

Los jumpers J1 y J2, son jumpers se configuración NPN ó PNP para la señal Clock y Dirección.

5. Conexiones

La señal proveniente del PLC (de 24volt), puede ser tanto NPN como PNP. Sin embargo, la señal de entrada al encoder del Drive debe ser PNP. Es por eso, que existen 2 jumpers para definir el tipo de señal que entrega el PLC a la placa, y así lograr la señal correspondiente para el Drive.

5.1 Configuración

En la configuración de la señal del tren de pulsos, hay que tener en cuenta lo siguiente:

N: NPN.

P: PNP.


J1: Jumper para señal de CLOCK.

J2: Jumper para la señal de DIRECCION.


De manera que, para adaptar una señal NPN proveniente del PLC, hay que colocar los jumpers como se muestra en la figura:

Y para una señal PNP proveniente del PLC, hay que colocar los jumpers de esta otra forma:

5.2 Cableado de Entrada



5.3 Cableado de Salida



*Es importante, para el correcto funcionamiento, que en el caso de tener más de una fuente de alimentación, los bornes de 0Volt de las mismas estén unidos de manera de unificar el 0Volt y así poder referenciar todas las señales.

Tel.: (54-11) 5273-6353 - email: info@aslcontroles.com.ar - www.aslcontroles.com.ar

Divisione S.B.C.





EUROPE

BELGIUM, LUXEMBURG PROCOTEC BVBA

Lieven Bauwensstraat 25A 8200 Brugge (Industriezone Waggelwater) Tel. +32-50-320611 - Fax +32-50-320688 www.procotec.be - info@procotec.be

DENMARK SERVOTECH AS

Ulvehavevej 42-46 - 7100 VEJLE Tel. +45-7942-8080 - Fax. +45-7942-8081 www.servotech.dk - servotech@servotech.dk

TRANSTECHNIK SERVOMECANISMES S.A.

Z.A. Ahuy Suzon 17 Rue Des Grandes Varennes - 21121 Ahuy Tel. +33-380-550000 - Fax +33-380-539363 www.transtechnik.fr - infos@transtechnik.fr

GREAT BRITAIN
AMIR POWER TRASMISSION LTD
Amir House, Maxted Road - Hemel Hempstead
Hertfordshire - HP2 7DX
Tel +44-1442-212671 - Fax +44-1442-246640 www.amirpower.co.uk - apt@amirpower.co.uk

QUIN SYSTEMS LIMITED

Oakland Business Centre Oakland Park - Wokingham Berkshire - RG41 2FD - U.K. Tel. +44-118-9771077 - Fax +44-118-9776728 www.quin.co.uk - sales@quin.co.uk

VARIODRIVE AANDRIJF-EN BESTURINGSTECHNIK B.V

A. van Leeuwenhoekstraat 22 3261 LT Oud-Beijerland Tel. +31-186-622301 - Fax +31-186-615228 www.variodrive.nl - sales@variodrive.nl

PORTUGAL SIEPI LDA

Parque Industrial do Arneiro, Lote 46 São Julião do Tojal - 2660-456 Loures Tel. +351-21-973733 Fax +351-21-9737339 www.gruposiepi.com - Siepi@mail.Telepac.Pt

Worldwide distribution

SPAIN INTRA AUTOMATION SL

C/ALABAU, 20 E-46026 Valencia Tel. +34-96-3961008 - Fax +34-96-3961018 www.intraautomationsl.com info@intraautomationsl.com

SWITZERLAND INDUR ANTRIEBSTECHNIK AG

Margarethenstrasse 87 - CH - 4008 Basel Tel. +41-61-2792900 - Fax +41-61-2792910 www.indur.ch - info@indur.ch

SANPA LTD STI Plaj Yolu, Ersoy Apt. No. 14 D, 4 81070 Suadiye - Istanbul Tel. +90-216-4632520 Fax +90-216-3622727 www.sanpaltd.com - sanpa@turk.net

NORTH AMERICA CANADA

PARS ROBOTICS GROUP INC.

441 Esna Park Drive, units 11-12 Markham, Ontario, L3R 1H7 Tel. +1-905-4772886 - Fax +1-905-4770980 www.parsrobotics.com pars@parsrobotics.com

UNITED STATES PARKER HANNIFIN CORPORATION COMPUMOTOR DIVISION

5500 Business park Drive Rohnert Park, CA 94928 Tel. +1-707-5847558 - Fax +1-707-5842446 www.compumotor.com CMR_Customer_Service@parker.com

CENTRAL AMERICA

PARKER HANNIFIN DE MÉXICO

Eje 1 Norte No. 100 Parque Ind. Toluca 2000 - Toluca 50100 Tel. +52 722 - 2754200 Fax +52 722 - 2790316 www.parker.com

SOUTH AMERICA ARGENTINA, CILE, PARAGUAY, URUGUAY

R.A. INGENIERIA ELECTRONIC IND. Y COM. Arregui 5382 - 1408 Buenos Aires Tel. +54-11-45675543

Fax +54-11-45662870 www.raing.com.ar - ra@raing.com.ar

BRAZIL AUTOMOTION LTDA.

Acesso Jose Sartorelli Km2,1 Parque das Arvores, 18550-000 Boituva - SP Tel. +55 15 33639900 Fax +55 15 33639911 www.automotion.com.br coml@automotion.com.br

TEKNOMAQ C.A.

Avenida Manuel Diaz Rodriguez Edif. Milano Local C Santa Monica - Caracas Tel. +58-212-6335657 Fax +58-212-6330466 teknomag@cantv.net

ASIA

AUSTRALIA, NEW ZEALAND MOTION SOLUTIONS AUSTRALIA PTY LTD Factory 2, 21-29 Railway Avenue Huntingdale, 3166

Melbourne, Victoria Tel. +613-9563-0115 Fax +613-9568-4667 www.motion-solutions.com.au sales@motion-solutions.com.au

ISRAEL AF ELECTRONICS MOTOR CONTROL

PO BOX 741 52322 Ramat-Gan Israel Tel. +972-3-6745457 Fax +972-3-6776342 afmotor@zahav.net.il

MALAYSIA

PRESTIGE MACHINERY
No. 46, Jalan Bateri 34/5
Bukit Kemuning Light Industrial Area
42450 Shah Alam - Sengalor D.E. Tel. +60-3-5880-9851 Fax +60-3-5880-8364 presmach@maxis.net.my

AUTO ACCURACY CO. LTD No. 18, 35RD, Taichung Industrial Park Taichung City Tel. +886-42-3594847 Fax +886-42-3591083 www.autoaccuracy.com.tw autoauto@ms2.hinet.net



Parker Hannifin S.p.A. Divisione S.B.C. Via Gounod 1 20092 Cinisello Balsamo (MI), Italia Tel: +39 0266012459 Fax: +39 0266012808 www.sbcelettronica.com sales.sbc@parker.com

Parker Hannifin GmbH EME Hauser Robert-Bosch-Str. 22 D-77656 Offenburg, Germania Tel: +49 (0)781 509-0 Fax: +49 (0)781 509-98-258 www.parker-eme.com sales.hauser@parker.com

Parker Hannifin plc EME Digiplan 21 Balena Close Poole, Dorset. BH17 7DX UK Tel: +44 (0)1202 69 9000 Fax: +44 (0)1202 69 5750 www.parker-eme.com sales.digiplan@parker.com